

FLEXO BOX PRO L 75

Najszczelniejsze połączenie na rynku.
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozdzielacza z unikalnymi trójzębnymi króćcami.



Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



3 kliknięcia

Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.



Atest higieniczny PZH

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Unikalny trójzębny króciec zapewnia maksymalną szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE


Dzięki swoim 3 zębom króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji.

Najważniejsze cechy:

- 1 Unikalny, szczelny króciec z 3 karbami (zębami) – montaż na klik.
- 2 Wysoka szczelność połączenia.
- 3 Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm
- 4 Stal ocynkowana – wieloletnia trwałość i odporność na korozję.
- 5 Izolacja z maty kauczukowej.
- 6 Zmiana strony rozdzielacza lewa/prawa.



ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji

Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości

FLEXO BOX PRO L 75

Dane techniczne

Króciec, który robi różnicę:



Wyjątkowy króciec z 3 karbami (zębami), który trzyma kanał dokładnie tak, jak tego oczekujesz


Unikalna konstrukcja wykorzystuje większą liczbę zapadek wewnątrz króćca, dzięki czemu połączenie jest maksymalnie szczelne (nie wymaga dodatkowego uszczelnienia), stabilne i odporne na przypadkowe wysunięcie kanału podczas montażu.

Tabela techniczna:

TYP	Króciec przyłączeniowy Ø75	Średnica króćców [mm]	Wysokość [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO L8Ux75 / 160	8	8x75/160	83	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO L10Ux75 / 160	10	10x75/160	83	stal ocynk.

SKANUJ
KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy



Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ
ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO L w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go.

2

WSUŃ
FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ
DO 3 KLIKNIĘĆ

Dociskaj, aż trzy kliknięcia potwierdzą szczelne połączenie.

4

ZAMOCUJ

Zamocuj skrzynkę za pomocą uchwytów montażowych.

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ
SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.


SPRAWDŹ
POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

FLEXO BOX PRO L 75


Montaż, rysunki techniczne, warunki przechowywania i opcjonalne zakupy

Zamień stronę rozdzielacza — 4 kroki:



1.

Okręć kształtkę przyłącza kanału.



2.

Obróć ją.



3.

Zamontuj kształtkę ponownie, uszczelniając połączenie silikonem lub taśmą.




4.


Złożony rozdzielacz obróć o 180°.

Rysunki techniczne:

FLEXO BOX PRO L8U — 8×Ø75 / Ø160



FLEXO BOX PRO L10U — 10×Ø75 / Ø160



Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO L 75:



FLEXO DUCT

przewód elastyczny SPECTRA 1000



FLEXO BOX PRO T

skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K

rozdzielacz kątowy



FLX DAMPER

przepustnica tłumiąca