

# FLEVO BOX PRO L 90

**Najszczelniejsze połączenie na rynku.  
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.**

W pełni ocynkowana skrzynka rozdzielcza z unikalnym samuszczelniającym się jednozębnym króćcem.



#### Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



#### 1 kliknięcie

Zapewnia szczelne i powtarzalne osadzenie.



#### Atest higieniczny

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

## Dlaczego warto wybrać ten produkt:

### SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Jednozębny króciec zapewnia szczelność połączenia kanału ze skrzynką

### MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE


Dzięki swojemu zębowi króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

### KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielcze i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji

## Najważniejsze cechy:

- 1 Samuszczelniający króciec z 1 karbem – montaż „na klik”.
- 2 Wysoka szczelność połączenia.
- 3 Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm
- 4 Stal ocynkowana – wieloletnia trwałość i odporność na korozję.
- 5 Izolacja z maty kauczukowej.
- 6 Zmiana strony rozdzielacza lewa/prawa.



## ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji


Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości


## FLEXO BOX PRO L 90

Dane techniczne, montaż

## FLEXO BOX PRO L 90:



## Rysunki techniczne:




## Tabela techniczna:

| TYP                       | Liczba króćców Ø90 | Średnica króćców [mm] | Wysokość [mm] | Materiał    |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| FLEXO BOX PRO L10Ux90/160 | 10                 | 10x90/160             | 106           | stal ocynk. |

## SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**, zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy



## Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące

## Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ  
ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO L w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go.

2

WSUŃ  
FLEXO DUCT

Wsuń przewód FLEXO DUCT w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ  
DO KLIKNIĘCIA

Dociskaj przewód do końca króćca, aż charakterystyczne kliknięcie potwierdzi prawidłowe połączenie.

4

ZAMOCUJ

Zamocuj skrzynkę za pomocą uchwytów montażowych.


# FLEXO BOX PRO L 90

Montaż, opcjonalne zakupy

Zamień stronę rozdzielacza — 4 kroki:

**1.**


Odkręć kształtkę przyłącza kanału.

**2.**

Obróć ją.

**3.**

Zamontuj kształtkę ponownie, uszczelniając połączenie silikonem lub taśmą.

**4.**

Złożony rozdzielacz obróć o 180°.

Po wykonaniu połączenia:

**USTABILIZUJ  
SKRZYNKĘ**

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.


**SPRAWDŹ  
POŁĄCZENIE**

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO L 90:

**FLEXO DUCT SPECTRA 1000**

przewód elastyczny

**FLEXO BOX PRO T**

skrzynka rozprężna

**FLEXO BOX PRO K**

rozdzielacz kątowy

**FLX DAMPER**

przepustnica tłumiąca