

FLEXO GASKET

Uszczelka typu O-ring wykonana z EPDM w średnicach 75 i 90 mm.



Uszczelka zapewnia szczelne połączenie elementów instalacji, ograniczając ryzyko nieszczelności i przedostawania się zanieczyszczeń.

**Zapobiega nieszczelnościom**

Uszczelnia połączenie przewodu FLEXO DUCT z króćcem.

**Zapewnia pewne połączenie**

Pomaga uzyskać prawidłowe i szczelne połączenie elementów instalacji.

**Ogranicza zanieczyszczenia**

Ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń przez miejsce połączenia.

**Upraszcza uszczelnienie**

Dedykowane rozwiązanie eliminuje konieczność dobierania przypadkowego sposobu uszczelnienia.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:**DEDYKOWANA DO SYSTEMU**

Przeznaczona do uszczelniania połączeń przewodów **FLEXO DUCT** ze skrzynkami rozprężnymi, rozdzielaczami, obejściami kanału i złączkami **FLEXO SYSTEM**.

DWA ROZMIARY

Dostępna w wersjach do przewodów **Ø75 i Ø90 mm**, co ułatwia dopasowanie uszczelki do instalacji.

PROSTY MONTAŻ

Uszczelkę montuje się wewnątrz króćca, co pozwala szybko przygotować **szczelne połączenie** z przewodem FLEXO DUCT.

Najważniejsze cechy:

1 Szczelne połączenie. Pewne dopasowanie.

2 Szybki montaż.

3 Wykonana z elastycznego materiału EPDM.

4 Do rur 75 i 90 mm.

5 Dedykowana do rur karbowanych.

**ZASTOSOWANIE**

Podczas wykonywania połączeń rur karbowanych 75 i 90 mm, gdy wymagane jest ich szczelne i pewne uszczelnienie.

FLEXO GASKET

Dane techniczne, sposób użycia, przechowywanie i opcjonalne zakupy.


Dane techniczne:

FLEXO GASKET 75 średnica 75

FLEXO GASKET 90 średnica 90

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy



Sposób użycia — 4 kroki:

1

PRZYGOTUJ FLEXO GASKET

Dobierz odpowiednią uszczelkę
do rury karbowanej
Ø75 lub Ø90 mm.

2

UMIEŚĆ

Umieść uszczelkę
w króćcu rozdzielacza
lub skrzynki rozprężnej.

3

POŁĄCZ

Włóż przewód
FLEXO DUCT do króćca.

4

SPRAWDŹ

Sprawdź połączenie
– uszczelka powinna być
równomiernie osadzona i zapewniać
szczelne połączenie.

Warunki przechowywania:

• Przechowywać w suchym, czystym i chłodnym
miejscu, z dala od bezpośredniego działania

promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz substancji
chemicznych.

• Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi
i odkształceniem.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO GASKET:



FLEXO SPRAY

Środek smarujący-konserwujący



FLEXO LINK

Złączka